

ТЕРМИТTM
КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ

**Канализационная
насосная станция
Термит**

Технический паспорт

Содержание

1. Назначение	2
2. Технические характеристики	3
3. Принцип работы	3
4. Рекомендации по монтажу	3
5. Техническое обслуживание оборудования	4
6. Срок службы	4

Организация-производитель ООО «ПК Мультпласт»

Адрес места нахождения: 125252 Россия, город Москва, улица
Зорге, дом 28, корпус 1, комната 37

Адрес производства: Россия, Вологодская область, город
Череповец, улица Окружная, дом 14

Тел: 8-800-550-64-03
info@multplast.ru

Организация – производитель является разработчиком
нормативных документов.

Вся продукция производителя сертифицирована.

1. Назначение

Станции предназначены для сбора сточных и канализационных вод. Эти устройства устанавливают ниже уровня канализации, что позволяет накапливать стоки внутри станции для их последующего перемещения. Станция предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1 °С до +60 °С. Станция предназначена для стоков с моек, помывочных комплексов. Стоки с туалетных точек следует отводить минуя станцию.

Технические характеристики

Станция выполнена из коррозионно-стойкого первичного материала – линейного полиэтилена низкой плотности высокого давления. Производство и сборка деталей осуществляются в заводских условиях, на современном оборудовании, способом ротоформования. Конструкция цельнолитая.

В станции имеются 2 патрубка для входа и выхода сточных вод.

Габаритные размеры изделий из полимеров имеют допуски $\pm 3\%$, в зависимости от температуры окружающей среды. Станция изготавливается в соответствии с ТУ 4859-002-41136489-2014 от 29.12.2014.

2. Технические характеристики

Наименование	Произв-сть, л /мин	Пиковый сброс, л	Масса, кг	Размер (ДхШхВ с крышкой)
КНС Термит 40	140	40	7	425х325х410

3. Принцип работы

При поступлении стоков в станцию, вода накапливается до определенного уровня, далее срабатывает поплавковый датчик насоса и станция выкачивает стоки в заранее выбранную точку.

4. Рекомендации по монтажу

Станция устанавливается в помещении. Место для установки необходимо выбрать так, чтобы его дальнейшее обслуживание было доступным и удобным. Установите станцию на ровную поверхность с твердым покрытием под мойкой или около неё. Соедините канализационной трубой слив из мойки и входной патрубок станции. Соедините канализационной трубой выпускной патрубок станции и точку слива в канализацию.

Откройте кран в мойке и заполните станцию водой. Проверьте места соединения на отсутствие течи. Настройте поплавковый датчик на срабатывание в необходимом уровне.

5. Техническое обслуживание оборудования

Периодичность обслуживания станции определяется потребителем и зависит от степени загрязненности сточных вод. Очистка станции происходит следующим способом:

- Удаление крупного мусора со дна;

Необходимо производить еженедельный контроль за работой станции и количеством накопившихся загрязнений.

6. Срок службы

Корпус станции изготовлен из полиэтилена, срок службы которого составляет не менее 50 лет. Срок службы насосного оборудования определяется его производителем.

ТЕРМИТTM
КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ

multplast.ru